




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


К ВНЕШНИМ ФИЛЬТРАМ СЕРИИ HW



IMP3000



IMP02/03/04



**IMP502/503/504/
602/603**



**SG02/03/04/
602/603/3000**



SG502/503/504

Артикул	Описание запасной части	К каким фильтрам подходят
IMP02	Сменный ротор с керамической осью	HW-302/402/507/702
IMP03	Сменный ротор с керамической осью	HW-303/403/703
IMP04	Сменный ротор с керамической осью	HW-304/404/704
IMP502	Сменный ротор с осью из нержавеющей стали	HW-502
IMP503	Сменный ротор с осью из нержавеющей стали	HW-503
IMP504/5	Сменный ротор с осью из нержавеющей стали	HW-504/505
IMP602/3	Сменный ротор с осью из нержавеющей стали	HW-602A/B/603A/B
IMP3000	Сменный ротор с керамическим валом (комплект)	HW-3000
SG02	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-302/402/702
SG03	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-303/403/703
SG04	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-304/404/704
SG502	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-502
SG503	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-503
SG504	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-504



IO02/03/04



IO3000



IO504/5



**IO503/503/
507/602/603**



JP-450G

Артикул	Описание запасной части	К каким фильтрам подходят
SG505/7	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-505/507
SG602	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-602
SG603	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-603
SG3000	Сменное уплотнительное резиновое кольцо	HW-3000
IO02	Сменный блок запорных кранов	HW-302/402/702
IO03	Сменный блок запорных кранов	HW-303/403/703
IO04	Сменный блок запорных кранов	HW-304/404/704
IO502	Запорные краны (комплект 2 шт)	HW-502
IO503	Запорные краны (комплект 2 шт)	HW-503/504
IO504/5	Запорный кран	HW-602B/603B
IO507	Запорные краны (комплект 2 шт)	HW-507
IO602/3	Запорные краны (комплект 2 шт)	HW-602/603
IO3000	Сменный блок запорных кранов	HW-3000
JP-450G	Помпа врезная в шланг, 6W (400л/ч)	HW-602B / 603B